

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

FUTURA 3D A & F



Configuración base en arco con cremona

HOJA PRINCIPAL		
<b>Anchura hoja</b>	320 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
<b>Mecanismo</b>	04671K	04671K
<b>Compás adicional</b>	-	04301K
<b>Cremona</b>	01033K - 01090K	01033K - 01090K

Configuración base en arco con martelina

HOJA PRINCIPAL		
<b>Anchura hoja</b>	320 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
<b>Mecanismo</b>	04671K	04671K
<b>Mecanismo</b>	01061	01061
<b>Compás adicional</b>	-	04301K
<b>Martelina</b>	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997



Configuración base fuera de escuadra con cremona

HOJA PRINCIPAL		
<b>Anchura hoja</b>	320 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
<b>Mecanismo</b>	04671K	04671K
<b>Ángulo de reenvío variable</b>	04023K	04023K
<b>Compás adicional</b>	-	04301K
<b>Cremona</b>	01033K - 01090K	01033K - 01090K

Configuración base fuera de escuadra con martelina

HOJA PRINCIPAL		
<b>Anchura hoja</b>	320 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
<b>Mecanismo</b>	04671K	04671K
<b>Mecanismo</b>	01061	01061
<b>Ángulo de reenvío variable</b>	04023K	04023K
<b>Compás adicional</b>	-	04301K
<b>Martelina</b>	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997



Configuración base en arco con NP Supra

HOJA PRINCIPAL		
<b>Anchura hoja</b>	320 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
<b>Mecanismo</b>	04671K	04671K
<b>Mecanismo</b>	0395301	0395301
<b>Compás adicional</b>	-	04301K
<b>NP Supra</b>	03962 - 03963	03962 - 03963



Configuración base fuera de escuadra con NP Supra

HOJA PRINCIPAL		
<b>Anchura hoja</b>	320 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
<b>Mecanismo</b>	04671K	04671K
<b>Mecanismo</b>	0395301	0395301
<b>Ángulo de reenvío variable</b>	04023K	04023K
<b>Compás adicional</b>	-	04301K
<b>NP Supra</b>	03962 - 03963	03962 - 03963