

## EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

## GS990

## Configuración base con cremona

(nodos del tipo 8 y 9)

| HOJA PRINCIPAL          |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Anchura hoja</b>     | 375 ÷ 540         | 541 ÷ 1700        |
| <b>Mecanismo</b>        | 0452901 - 0450701 | 0452901 - 0450701 |
| <b>Brazo</b>            | 0421701           | 0422701           |
| <b>Compás adicional</b> | -                 | 0430601 - 0430701 |
| <b>Cremona</b>          | 01033K - 01090K   | 01033K - 01090K   |

## Configuración base con martelina

(nodo del tipo 11)

| HOJA PRINCIPAL          |                       |                       |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Anchura hoja</b>     | 370 ÷ 535             | 536 ÷ 1700            |
| <b>Mecanismo</b>        | 0451801               | 0451801               |
| <b>Brazo</b>            | 0421101               | 0422301               |
| <b>Compás adicional</b> | -                     | 04301K                |
| <b>Martelina</b>        | 02476 - 02415 - 00997 | 02476 - 02415 - 00997 |

## Configuración base con cremona

(nodo del tipo 10)

| HOJA PRINCIPAL          |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Anchura hoja</b>     | 370 ÷ 535       | 536 ÷ 1700      |
| <b>Mecanismo</b>        | 0451601         | 0451601         |
| <b>Brazo</b>            | 0421101         | 0422301         |
| <b>Compás adicional</b> | -               | 04301K          |
| <b>Cremona</b>          | 01033K - 01090K | 01033K - 01090K |