

ESEMPI DI CONFIGURAZIONI

CLASSIC 3D 80

Configurazione base con cremonese

ANTA PRINCIPALE			
Larghezza anta	350 ÷ 389	390 ÷ 1000	1001 ÷ 1300
Cerniere	04739	04739	04739
Meccanismo	04704	04704	04704
Braccio	04352	04322	04322
Braccio supplementare	-	-	04301K*
Cremonese	01033K - 01090K	-	01033K - 01090K
ANTA SECONDARIA			
Cerniere	04739	04739	04739
Adattatore	04727	04727	04727
Catenaccio regolabile	02168K	02168K	02168K
Incontro	01348	01348	01348

* Portata > 60 Kg

Configurazione base con martellina

ANTA PRINCIPALE			
Larghezza anta	350 ÷ 389	390 ÷ 1000	1001 ÷ 1300
Cerniere	04739	04739	04739
Meccanismo	04705N	04705N	04705N
Braccio	04352	04322	04322
Braccio supplementare	-	-	04301K*
Martellina	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997
ANTA SECONDARIA			
Cerniere	04739	04739	04739
Adattatore	04727	04727	04727
Catenaccio regolabile	02168K	02168K	02168K
Incontro	01348	01348	01348

* Portata > 60 Kg

Configurazione base con NP Supra

ANTA PRINCIPALE			
Larghezza anta	350 ÷ 389	390 ÷ 1000	1001 ÷ 1300
Cerniere	04739	04739	04739
Meccanismo	0395501	0395501	0395501
Braccio	04352	04322	04322
Braccio supplementare	-	-	04301K*
NP Supra	03962 - 03963	03962 - 03963	03962 - 03963
ANTA SECONDARIA			
Cerniere	04739	04739	04739
Adattatore	04727	04727	04727
Catenaccio regolabile	02168K	02168K	02168K
Incontro	01348	01348	01348

* Portata > 60 Kg

Configurazione micro con cremonese

ANTA PRINCIPALE		
Larghezza anta	410 ÷ 1000	1001 ÷ 1300
Cerniere	04739	04739
Meccanismo	04704	04704
Braccio	04339	04339
Braccio supplementare	-	04301K*
Cremonese	01039 - 01094	-
ANTA SECONDARIA		
Cerniere	04739	04739
Adattatore	04727	04727
Catenaccio regolabile	02168K	02168K
Incontro	01348	01348

* Portata > 60 Kg

Configurazione micro con martellina

ANTA PRINCIPALE		
Larghezza anta	410 ÷ 1000	1001 ÷ 1300
Cerniere	04739	04739
Meccanismo	04705N	04705N
Braccio	04339	04339
Braccio supplementare	-	04301K*
Martellina	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997
ANTA SECONDARIA		
Cerniere	04739	04739
Adattatore	04727	04727
Catenaccio regolabile	02168K	02168K
Incontro	01348	01348

* Portata > 60 Kg

Configurazione micro con NP Supra

ANTA PRINCIPALE		
Larghezza anta	410 ÷ 1000	1001 ÷ 1300
Cerniere	04739	04739
Meccanismo	0395501	0395501
Braccio	04339	04339
Braccio supplementare	-	04301K*
NP Supra	03962 - 03963	03962 - 03963
ANTA SECONDARIA		
Cerniere	04739	04739
Adattatore	04727	04727
Catenaccio regolabile	02168K	02168K
Incontro	01348	01348

* Portata > 60 Kg

Configurazione logica con cremonese

ANTA PRINCIPALE		
Larghezza anta	390 ÷ 1000	1001 ÷ 1300
Cerniere	04739	04739
Meccanismo	04706N	04706N
Braccio	04329	04329
Braccio supplementare	-	04301K*
Cremonese	01192 - 01193	-
ANTA SECONDARIA		
Cerniere	04739	04739
Adattatore	04727	04727
Catenaccio regolabile	02168K	02168K
Incontro	01348	01348

* Portata > 60 Kg

Configurazione logica con martellina

ANTA PRINCIPALE		
Larghezza anta	390 ÷ 1000	1001 ÷ 1300
Cerniere	04739	04739
Meccanismo	04707V	04707V
Braccio	04329	04329
Braccio supplementare	-	04301K*
Martellina	02486	02486
ANTA SECONDARIA		
Cerniere	04739	04739
Adattatore	04727	04727
Catenaccio regolabile	02168K	02168K
Incontro	01348	01348

* Portata > 60 Kg