

ESEMPI DI CONFIGURAZIONI

GS990

Configurazione base con cremonese
(nodi tipo 8 e 9)

ANTA PRINCIPALE		
Larghezza anta	375 ÷ 540	541 ÷ 1700
Meccanismo	0452901 - 0450701	0452901 - 0450701
Braccio	0421701	0422701
Braccio supplementare	-	0430601 - 0430701
Cremonese	01033K - 01090K	01033K - 01090K

Configurazione base con martellina
(nodo tipo 11)

ANTA PRINCIPALE		
Larghezza anta	370 ÷ 535	536 ÷ 1700
Meccanismo	0451801	0451801
Braccio	0421101	0422301
Braccio supplementare	-	04301K
Martellina	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997

Configurazione base con cremonese
(nodo tipo 10)

ANTA PRINCIPALE		
Larghezza anta	370 ÷ 535	536 ÷ 1700
Meccanismo	0451601	0451601
Braccio	0421101	0422301
Braccio supplementare	-	04301K
Cremonese	01033K - 01090K	01033K - 01090K