

## EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

Configuración micro con cremona

| HOJA PRINCIPAL           |                       |                       |                       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Anchura hoja</b>      | 470 ÷ 700             | 600 ÷ 1000            | 1001 ÷ 1600           |
| <b>Bisagras + Compás</b> | 0436511-0436521       | 0436611-0436621       | 0436611-0436621       |
| <b>Mecanismo</b>         | 04704 - 04704010      | 04704 - 04704010      | 04704 - 04704010      |
| <b>Compás adicional</b>  | -                     | -                     | 04301K                |
| <b>Cremona</b>           | 01039 - 01094 - 01084 | 01039 - 01094 - 01084 | 01039 - 01094 - 01084 |
| HOJA SECUNDARIA          |                       |                       |                       |
| <b>Bisagras</b>          | 0436411-0436421       | 0436411-0436421       | 0436411-0436421       |
| <b>Pasador regulable</b> | 02168K                | 02168K                | 02168K                |
| <b>Encuentro simple</b>  | 01348                 | 01348                 | 01348                 |

Configuración micro con martelina

| HOJA PRINCIPAL           |                       |                       |                       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Anchura hoja</b>      | 470 ÷ 700             | 600 ÷ 1000            | 1001 ÷ 1600           |
| <b>Bisagras + Compás</b> | 0436511-0436521       | 0436611-0436621       | 0436611-0436621       |
| <b>Mecanismo</b>         | 0470501               | 0470501               | 0470501               |
| <b>Compás adicional</b>  | -                     | -                     | 04301K                |
| <b>Martelina</b>         | 02476 - 02415 - 00997 | 02476 - 02415 - 00997 | 02476 - 02415 - 00997 |
| HOJA SECUNDARIA          |                       |                       |                       |
| <b>Bisagras</b>          | 0436411-0436421       | 0436411-0436421       | 0436411-0436421       |
| <b>Pasador regulable</b> | 02168K                | 02168K                | 02168K                |
| <b>Encuentro simple</b>  | 01348                 | 01348                 | 01348                 |

Configuración micro con NP Supra

| HOJA PRINCIPAL           |                 |                 |                 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Anchura hoja</b>      | 470 ÷ 700       | 600 ÷ 1000      | 1001 ÷ 1600     |
| <b>Bisagras + Compás</b> | 0436511-0436521 | 0436611-0436621 | 0436611-0436621 |
| <b>Mecanismo</b>         | 03955           | 03955           | 03955           |
| <b>Compás adicional</b>  | -               | -               | 04301K          |
| <b>NP Supra</b>          | 03962 - 03963   | 03962 - 03963   | 03962 - 03963   |
| HOJA SECUNDARIA          |                 |                 |                 |
| <b>Bisagras</b>          | 0436411-0436421 | 0436411-0436421 | 0436411-0436421 |
| <b>Pasador regulable</b> | 02168K          | 02168K          | 02168K          |
| <b>Encuentro simple</b>  | 01348           | 01348           | 01348           |

Configuración logica micro con cremona

| HOJA PRINCIPAL           |                    |                    |                    |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Anchura hoja</b>      | 470 ÷ 700          | 600 ÷ 1000         | 1001 ÷ 1600        |
| <b>Bisagras + Compás</b> | 0436511-0436521    | 0436611-0436621    | 0436611-0436621    |
| <b>Mecanismo</b>         | 04706N - 04706010N | 04706N - 04706010N | 04706N - 04706010N |
| <b>Compás adicional</b>  | -                  | -                  | 04301K             |
| <b>Cremona</b>           | 01194 - 01087      | 01194 - 01087      | 01194 - 01087      |
| HOJA SECUNDARIA          |                    |                    |                    |
| <b>Bisagras</b>          | 0436411-0436421    | 0436411-0436421    | 0436411-0436421    |
| <b>Pasador regulable</b> | 02168K             | 02168K             | 02168K             |
| <b>Encuentro simple</b>  | 01348              | 01348              | 01348              |

Configuración logica con martelina

| HOJA PRINCIPAL           |                 |                 |                 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Anchura hoja</b>      | 470 ÷ 700       | 600 ÷ 1000      | 1001 ÷ 1600     |
| <b>Bisagras + Compás</b> | 0436511-0436521 | 0436611-0436621 | 0436611-0436621 |
| <b>Mecanismo</b>         | 0470701         | 0470701         | 0470701         |
| <b>Compás adicional</b>  | -               | -               | 04301K          |
| <b>Martelina</b>         | 02486           | 02486           | 02486           |
| HOJA SECUNDARIA          |                 |                 |                 |
| <b>Bisagras</b>          | 0436411-0436421 | 0436411-0436421 | 0436411-0436421 |
| <b>Pasador regulable</b> | 02168K          | 02168K          | 02168K          |
| <b>Encuentro simple</b>  | 01348           | 01348           | 01348           |