

## ESEMPI DI CONFIGURAZIONI

Configurazione micro con cremonese

| ANTA PRINCIPALE       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Larghezza anta        | 470 ÷ 700             | 600 ÷ 1000            | 1001 ÷ 1600           |
| Cerniere + Braccio    | 0436511-0436521       | 0436611-0436621       | 0436611-0436621       |
| Meccanismo            | 04704 - 04704010      | 04704 - 04704010      | 04704 - 04704010      |
| Braccio supplementare | -                     | -                     | 04301K                |
| Cremonese             | 01039 - 01094 - 01084 | 01039 - 01094 - 01084 | 01039 - 01094 - 01084 |
| ANTA SECONDARIA       |                       |                       |                       |
| Cerniere              | 0436411-0436421       | 0436411-0436421       | 0436411-0436421       |
| Catenaccio regolabile | 02168K                | 02168K                | 02168K                |
| Incontro singolo      | 01348                 | 01348                 | 01348                 |

Configurazione micro con martellina

| ANTA PRINCIPALE       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Larghezza anta        | 470 ÷ 700             | 600 ÷ 1000            | 1001 ÷ 1600           |
| Cerniere + Braccio    | 0436511-0436521       | 0436611-0436621       | 0436611-0436621       |
| Meccanismo            | 0470501               | 0470501               | 0470501               |
| Braccio supplementare | -                     | -                     | 04301K                |
| Martellina            | 02476 - 02415 - 00997 | 02476 - 02415 - 00997 | 02476 - 02415 - 00997 |
| ANTA SECONDARIA       |                       |                       |                       |
| Cerniere              | 0436411-0436421       | 0436411-0436421       | 0436411-0436421       |
| Catenaccio regolabile | 02168K                | 02168K                | 02168K                |
| Incontro singolo      | 01348                 | 01348                 | 01348                 |

Configurazione micro con NP Supra

| ANTA PRINCIPALE       |                 |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Larghezza anta        | 470 ÷ 700       | 600 ÷ 1000      | 1001 ÷ 1600     |
| Cerniere + Braccio    | 0436511-0436521 | 0436611-0436621 | 0436611-0436621 |
| Meccanismo            | 03955           | 03955           | 03955           |
| Braccio supplementare | -               | -               | 04301K          |
| NP Supra              | 03962 - 03963   | 03962 - 03963   | 03962 - 03963   |
| ANTA SECONDARIA       |                 |                 |                 |
| Cerniere              | 0436411-0436421 | 0436411-0436421 | 0436411-0436421 |
| Catenaccio regolabile | 02168K          | 02168K          | 02168K          |
| Incontro singolo      | 01348           | 01348           | 01348           |

Configurazione logica micro con cremonese

| ANTA PRINCIPALE       |                    |                    |                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Larghezza anta        | 470 ÷ 700          | 600 ÷ 1000         | 1001 ÷ 1600        |
| Cerniere + Braccio    | 0436511-0436521    | 0436611-0436621    | 0436611-0436621    |
| Meccanismo            | 04706N - 04706010N | 04706N - 04706010N | 04706N - 04706010N |
| Braccio supplementare | -                  | -                  | 04301K             |
| Cremonese             | 01194 - 01087      | 01194 - 01087      | 01194 - 01087      |
| ANTA SECONDARIA       |                    |                    |                    |
| Cerniere              | 0436411-0436421    | 0436411-0436421    | 0436411-0436421    |
| Catenaccio regolabile | 02168K             | 02168K             | 02168K             |
| Incontro singolo      | 01348              | 01348              | 01348              |

Configurazione logica con martellina

| ANTA PRINCIPALE       |                 |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Larghezza anta        | 470 ÷ 700       | 600 ÷ 1000      | 1001 ÷ 1600     |
| Cerniere + Braccio    | 0436511-0436521 | 0436611-0436621 | 0436611-0436621 |
| Meccanismo            | 0470701         | 0470701         | 0470701         |
| Braccio supplementare | -               | -               | 04301K          |
| Martellina            | 02486           | 02486           | 02486           |
| ANTA SECONDARIA       |                 |                 |                 |
| Cerniere              | 0436411-0436421 | 0436411-0436421 | 0436411-0436421 |
| Catenaccio regolabile | 02168K          | 02168K          | 02168K          |
| Incontro singolo      | 01348           | 01348           | 01348           |