

KONFIGURATIONSBEISPIELE

GS990

Basiskonfiguration mit Getriebegriff

(Querschnitte Typ 8 und 9)

ERSTÖFFNENDER FLÜGEL		
Flügelbreite	375 ÷ 540	541 ÷ 1700
Beschläge	0452901 - 0450701	0452901 - 0450701
Schere	0421701	0422701
Zusatzschere	-	0430601 - 0430701
Getriebegriff	01033K - 01090K	01033K - 01090K

Basiskonfiguration mit Steckgriff

(Querschnitt Typ 11)

ERSTÖFFNENDER FLÜGEL		
Flügelbreite	370 ÷ 535	536 ÷ 1700
Beschläge	0451801	0451801
Schere	0421101	0422301
Zusatzschere	-	04301K
Steckgriff	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997

Basiskonfiguration mit Getriebegriff

(Querschnitt Typ 10)

ERSTÖFFNENDER FLÜGEL		
Flügelbreite	370 ÷ 535	536 ÷ 1700
Beschläge	0451601	0451601
Schere	0421101	0422301
Zusatzschere	-	04301K
Getriebegriff	01033K - 01090K	01033K - 01090K