

## ESEMPI DI CONFIGURAZIONI

## FUTURA 3D 130

## Configurazione base con cremonese

ANTA PRINCIPALE				
Larghezza anta	350 ÷ 389	390 ÷ 700	701 ÷ 1000	1001 ÷ 1800
Cerniere	04711	04711	04711	04711
Meccanismo	04704 - 04704010	04704 - 04704010	04704 - 04704010	04704 - 04704010
Braccio	04353	04200	04201	04201
Braccio supplementare	-	-	-	04301K
Cremonese	01033K - 01090K	01033K - 01090K	01033K - 01090K	01033K - 01090K
ANTA SECONDARIA				
Cerniere	04711	04711	04711	04711
Adattatore	04728	04728	04728	04728
Catenaccio regolabile	02168K	02168K	02168K	02168K
Incontro singolo	01348	01348	01348	01348

## Configurazione base con martellina

ANTA PRINCIPALE				
Larghezza anta	350 ÷ 389	390 ÷ 700	701 ÷ 1000	1001 ÷ 1800
Cerniere	04711	04711	04711	04711
Meccanismo	04705N	04705N	04705N	04705N
Braccio	04353	04200	04201	04201
Braccio supplementare	-	-	-	04301K
Martellina	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997
ANTA SECONDARIA				
Cerniere	04711	04711	04711	04711
Adattatore	04728	04728	04728	04728
Catenaccio regolabile	02168K	02168K	02168K	02168K
Incontro singolo	01348	01348	01348	01348

## Configurazione base con NP Supra

ANTA PRINCIPALE				
Larghezza anta	350 ÷ 389	390 ÷ 700	701 ÷ 1000	1001 ÷ 1800
Cerniere	04711	04711	04711	04711
Meccanismo	0395501	0395501	0395501	0395501
Braccio	04353	04200	04201	04201
Braccio supplementare	-	-	-	04301K
NP Supra	03962 - 03963	03962 - 03963	03962 - 03963	03962 - 03963
ANTA SECONDARIA				
Cerniere	04711	04711	04711	04711
Adattatore	04728	04728	04728	04728
Catenaccio regolabile	02168K	02168K	02168K	02168K
Incontro singolo	01348	01348	01348	01348

## Configurazione micro con cremonese

ANTA PRINCIPALE			
Larghezza anta	410 ÷ 700	701 ÷ 1000	1001 ÷ 1800
Cerniere	04711	04711	04711
Meccanismo	04704 - 04704010	04704 - 04704010	04704 - 04704010
Braccio	04284	04285	04285
Braccio supplementare	-	-	04301K
Cremonese	01039 - 01094	01039 - 01094	01039 - 01094
ANTA SECONDARIA			
Cerniere	04711	04711	04711
Adattatore	04728	04728	04728
Catenaccio regolabile	02168K	02168K	02168K
Incontro singolo	01348	01348	01348

## Configurazione micro con martellina

ANTA PRINCIPALE			
Larghezza anta	410 ÷ 700	701 ÷ 1000	1001 ÷ 1800
Cerniere	04711	04711	04711
Meccanismo	04705N	04705N	04705N
Braccio	04284	04285	04285
Braccio supplementare	-	-	04301K
Martellina	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997
ANTA SECONDARIA			
Cerniere	04711	04711	04711
Adattatore	04728	04728	04728
Catenaccio regolabile	02168K	02168K	02168K
Incontro singolo	01348	01348	01348

## Configurazione micro con NP Supra

ANTA PRINCIPALE			
Larghezza anta	410 ÷ 700	701 ÷ 1000	1001 ÷ 1800
Cerniere	04711	04711	04711
Meccanismo	0395501	0395501	0395501
Braccio	04284	04285	04285
Braccio supplementare	-	-	04301K
NP Supra	03962 - 03963	03962 - 03963	03962 - 03963
ANTA SECONDARIA			
Cerniere	04711	04711	04711
Adattatore	04728	04728	04728
Catenaccio regolabile	02168K	02168K	02168K
Incontro singolo	01348	01348	01348

## Configurazione logica con cremonese

ANTA PRINCIPALE			
Larghezza anta	390 ÷ 700	701 ÷ 1000	1001 ÷ 1800
Cerniere	04711	04711	04711
Meccanismo	04706N - 04706010N	04706N - 04706010N	04706N - 04706010N
Braccio	04202	04203	04203
Braccio supplementare	-	-	04301K
Cremonese	01192 - 01193	01192 - 01193	01192 - 01193
ANTA SECONDARIA			
Cerniere	04711	04711	04711
Adattatore	04728	04728	04728
Catenaccio regolabile	02168K	02168K	02168K
Incontro singolo	01348	01348	01348

## Configurazione logica con martellina

ANTA PRINCIPALE			
Larghezza anta	390 ÷ 700	701 ÷ 1000	1001 ÷ 1800
Cerniere	04711	04711	04711
Meccanismo	04707V	04707V	04707V
Braccio	04202	04203	04203
Braccio supplementare	-	-	04301K
Martellina	02486	02486	02486
ANTA SECONDARIA			
Cerniere	04711	04711	04711
Adattatore	04728	04728	04728
Catenaccio regolabile	02168K	02168K	02168K
Incontro singolo	01348	01348	01348

## Configurazione logica micro con cremonese

ANTA PRINCIPALE			
Larghezza anta	410 ÷ 700	701 ÷ 1000	1001 ÷ 1800
Cerniere	04711	04711	04711
Meccanismo	04706N - 04706010N	04706N - 04706010N	04706N - 04706010N
Braccio	04344	04345	04345
Braccio supplementare	-	-	04301K
Cremonese	01194 - 01195	01194 - 01195	01194 - 01195
ANTA SECONDARIA			
Cerniere	04711	04711	04711
Adattatore	04728	04728	04728
Catenaccio regolabile	02168K	02168K	02168K
Incontro singolo	01348	01348	01348

