

ESEMPI DI CONFIGURAZIONI

FUTURA 3D 170 HP INVISIBLE

Configurazione base con cremonese

ANTA PRINCIPALE			
Larghezza anta	430 ÷ 640	641 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Cerniere e braccio	04206	04207	04207
Meccanismo	04704 - 04704010	04704 - 04704010	04704 - 04704010
Braccio supplementare	-	-	04301K
Cremonese	01033K - 01090K	01033K - 01090K	01033K - 01090K
ANTA SECONDARIA			
Cerniere	04400	04400	04400
Catenaccio Regolabile	02168K	02168K	02168K
Incontro singolo	01348	01348	01348

Configurazione base con martellina

ANTA PRINCIPALE			
Larghezza anta	430 ÷ 640	641 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Cerniere e braccio	04206	04207	04207
Meccanismo	04705N	04705N	04705N
Braccio supplementare	-	-	04301K
Martellina	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997
ANTA SECONDARIA			
Cerniere	04400	04400	04400
Catenaccio Regolabile	02168K	02168K	02168K
Incontro singolo	01348	01348	01348

Configurazione micro con cremonese

ANTA PRINCIPALE			
Larghezza anta	430 ÷ 640	641 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Cerniere e braccio	04206	04207	04207
Meccanismo	04704 - 04704010	04704 - 04704010	04704 - 04704010
Microventilazione	02234K	02234K	02234K
Braccio supplementare	-	-	04301K
Cremonese	01033K - 01090K	01033K - 01090K	01033K - 01090K
ANTA SECONDARIA			
Cerniere	04400	04400	04400
Catenaccio Regolabile	02168K	02168K	02168K
Incontro singolo	01348	01348	01348

Configurazione micro con martellina

ANTA PRINCIPALE			
Larghezza anta	430 ÷ 640	641 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Cerniere e braccio	04206	04207	04207
Meccanismo	04705N	04705N	04705N
Microventilazione	02234K	02234K	02234K
Braccio supplementare	-	-	04301K
Martellina	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997
ANTA SECONDARIA			
Cerniere	04400	04400	04400
Catenaccio Regolabile	02168K	02168K	02168K
Incontro singolo	01348	01348	01348

Configurazione micro con NP Supra

ANTA PRINCIPALE			
Larghezza anta	430 ÷ 640	641 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Cerniere e braccio	04206	04207	04207
Meccanismo	0395501	0395501	0395501
Microventilazione	02234K	02234K	02234K
Braccio supplementare	-	-	04301K
NP Supra	03962 - 03963	03962 - 03963	03962 - 03963
ANTA SECONDARIA			
Cerniere	04400	04400	04400
Catenaccio Regolabile	02168K	02168K	02168K
Incontro singolo	01348	01348	01348

Configurazione logica con cremonese

ANTA PRINCIPALE			
Larghezza anta	430 ÷ 640	641 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Cerniere e braccio	04208	04209	04209
Meccanismo	04706N - 04706010N	04706N - 04706010N	04706N - 04706010N
Braccio supplementare	-	-	04301K
Cremonese	01192 - 01193	01192 - 01193	01192 - 01193
ANTA SECONDARIA			
Cerniere	04400	04400	04400
Catenaccio Regolabile	02168K	02168K	02168K
Incontro singolo	01348	01348	01348

Configurazione logica con martellina

ANTA PRINCIPALE			
Larghezza anta	430 ÷ 640	641 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Cerniere e braccio	04208	04209	04209
Meccanismo	04707V	04707V	04707V
Braccio supplementare	-	-	04301K
Martellina	02486	02486	02486
ANTA SECONDARIA			
Cerniere	04400	04400	04400
Catenaccio Regolabile	02168K	02168K	02168K
Incontro singolo	01348	01348	01348

Configurazione logica con NP Supra

ANTA PRINCIPALE			
Larghezza anta	430 ÷ 640	641 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Cerniere e braccio	04208	04209	04209
Meccanismo	0395501	0395501	0395501
Braccio supplementare	-	-	04301K
NP Supra	03962 - 03963	03962 - 03963	03962 - 03963
ANTA SECONDARIA			
Cerniere	04400	04400	04400
Catenaccio Regolabile	02168K	02168K	02168K
Incontro singolo	01348	01348	01348