

ESEMPI DI CONFIGURAZIONI

FUTURA 3D 80 COMPLANARE

Configurazione base con cremonese

ANTA PRINCIPALE			
Larghezza anta [mm]	390 ÷ 700	701 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Cerniere	04718	04718	04718
Meccanismo	04704	04704	04704
Braccio	04200	04201	04201
Braccio supplementare	-	-	04301K
Cremonese	01033K - 01090K	01033K - 01090K	01033K - 01090K
ANTA SECONDARIA			
Cerniere	04718	04718	04718
Adattatore	04728	04728	04728
Catenaccio regolabile	02168K	02168K	02168K
Incontro singolo	01348	01348	01348

Configurazione base con martellina

ANTA PRINCIPALE			
Larghezza anta [mm]	390 ÷ 700	701 ÷ 1000	1001 ÷ 1800
Cerniere	04718	04718	04718
Meccanismo	04705N	04705N	04705N
Braccio	04200	04201	04201
Braccio supplementare	-	-	04301K
Martellina	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997
ANTA SECONDARIA			
Cerniere	04718	04718	04718
Adattatore	04728	04728	04728
Catenaccio regolabile	02168K	02168K	02168K
Incontro singolo	01348	01348	01348

Configurazione micro con cremonese

ANTA PRINCIPALE			
Larghezza anta [mm]	410 ÷ 700	701 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Cerniere	04718	04718	04718
Meccanismo	04704	04704	04704
Braccio	04284	04285	04285
Braccio supplementare	-	-	04301K
Cremonese	01039 - 01094	01039 - 01094	01039 - 01094
ANTA SECONDARIA			
Cerniere	04718	04718	04718
Adattatore	04728	04728	04728
Catenaccio regolabile	02168K	02168K	02168K
Incontro singolo	01348	01348	01348

Configurazione micro con martellina

ANTA PRINCIPALE			
Larghezza anta [mm]	410 ÷ 700	701 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Cerniere	04718	04718	04718
Meccanismo	04705N	04705N	04705N
Braccio	04284	04285	04285
Braccio supplementare	-	-	04301K
Martellina	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997
ANTA SECONDARIA			
Cerniere	04718	04718	04718
Adattatore	04728	04728	04728
Catenaccio regolabile	02168K	02168K	02168K
Incontro singolo	01348	01348	01348

Configurazione logica con cremonese

ANTA PRINCIPALE			
Larghezza anta [mm]	390 ÷ 700	701 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Cerniere	04718	04718	04718
Meccanismo	04706N	04706N	04706N
Braccio	04202	04203	04203
Braccio supplementare	-	-	04301K
Cremonese	01192 - 01193	01192 - 01193	01192 - 01193
ANTA SECONDARIA			
Cerniere	04718	04718	04718
Adattatore	04728	04728	04728
Catenaccio regolabile	02168K	02168K	02168K
Incontro singolo	01348	01348	01348

Configurazione logica con martellina

ANTA PRINCIPALE			
Larghezza anta [mm]	390 ÷ 700	701 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Cerniere	04718	04718	04718
Meccanismo	04707V	04707V	04707V
Braccio	04202	04203	04203
Braccio supplementare	-	-	04301K
Martellina	02486	02486	02486
ANTA SECONDARIA			
Cerniere	04718	04718	04718
Adattatore	04728	04728	04728
Catenaccio regolabile	02168K	02168K	02168K
Incontro singolo	01348	01348	01348

Configurazione logica micro con cremonese

ANTA PRINCIPALE			
Larghezza anta [mm]	410 ÷ 700	701 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Cerniere	04718	04718	04718
Meccanismo	04706N	04706N	04706N
Braccio	04344	04345	04345
Braccio supplementare	-	-	04301K
Cremonese	01194 - 01195	01194 - 01195	01194 - 01195
ANTA SECONDARIA			
Cerniere	04718	04718	04718
Adattatore	04728	04728	04728
Catenaccio regolabile	02168K	02168K	02168K
Incontro singolo	01348	01348	01348