


ESEMPI DI CONFIGURAZIONI

FUTURA 3D A & F




Configurazione base ad arco con cremonese

ANTA PRINCIPALE		
Larghezza anta	320 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Meccanismo	04671K	04671K
Braccio supplementare	-	04301K
Cremonese	01033K - 01090K	01033K - 01090K

Configurazione base ad arco con martellina

ANTA PRINCIPALE		
Larghezza anta	320 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Meccanismo	04671K	04671K
Movimentazione	01061	01061
Braccio supplementare	-	04301K
Martellina	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997




Configurazione base fuori squadra con cremonese

ANTA PRINCIPALE		
Larghezza anta	320 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Meccanismo	04671K	04671K
Rinvio angolo variabile	04023K	04023K
Braccio supplementare	-	04301K
Cremonese	01033K - 01090K	01033K - 01090K

Configurazione base fuori squadra con martellina

ANTA PRINCIPALE		
Larghezza anta	320 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Meccanismo	04671K	04671K
Movimentazione	01061	01061
Rinvio angolo variabile	04023K	04023K
Braccio supplementare	-	04301K
Martellina	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997



Configurazione base ad arco con NP Supra

ANTA PRINCIPALE		
Larghezza anta	320 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Meccanismo	04671K	04671K
Movimentazione	0395301	0395301
Braccio supplementare	-	04301K
NP Supra	03962 - 03963	03962 - 03963

Configurazione base fuori squadra con NP Supra

ANTA PRINCIPALE		
Larghezza anta	320 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Meccanismo	04671K	04671K
Movimentazione	0395301	0395301
Rinvio angolo variabile	04023K	04023K
Braccio supplementare	-	04301K
NP Supra	03962 - 03963	03962 - 03963