


EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

FUTURA 3D A & F




Configuración base en arco con cremóna

HOJA PRINCIPAL		
Anchura hoja	320 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Mecanismo	04671K	04671K
Compás adicional	-	04301K
Cremóna	01039 - 01090K	01039 - 01090K

Configuración base en arco con martelina

HOJA PRINCIPAL		
Anchura hoja	320 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Mecanismo	04671K	04671K
Mecanismo	01061	01061
Compás adicional	-	04301K
Martelina	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997




Configuración base fuera de escuadra con cremóna

HOJA PRINCIPAL		
Anchura hoja	320 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Mecanismo	04671K	04671K
Ángulo de reenvío variable	04023K	04023K
Compás adicional	-	04301K
Cremóna	01039 - 01090K	01039 - 01090K


Configuración base fuera de escuadra con martelina

HOJA PRINCIPAL		
Anchura hoja	320 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Mecanismo	04671K	04671K
Mecanismo	01061	01061
Ángulo de reenvío variable	04023K	04023K
Compás adicional	-	04301K
Martelina	02476 - 02415 - 00997	02476 - 02415 - 00997



Configuración base en arco con NP Supra

HOJA PRINCIPAL		
Anchura hoja	320 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Mecanismo	04671K	04671K
Mecanismo	0395301	0395301
Compás adicional	-	04301K
NP Supra	03962 - 03963	03962 - 03963



Configuración base fuera de escuadra con NP Supra

HOJA PRINCIPAL		
Anchura hoja	320 ÷ 1000	1001 ÷ 1700
Mecanismo	04671K	04671K
Mecanismo	0395301	0395301
Ángulo de reenvío variable	04023K	04023K
Compás adicional	-	04301K
NP Supra	03962 - 03963	03962 - 03963